



LANDKREIS LÜNEBURG

AUSLEIHE LASTENRAD

ANLEITUNG FÜR
URBAN ARROW FAMILY



GEMEINDE
VÖGELSEN

tanteenso
VÖGELSEN



LASTENRAD AUSLEIHEN


- Einfach mit der Tante Enso-Karte ausleihen am Tresor (Lesegerät) und zurückgeben oder
- Auf Website www.lastenrad-lueneburg.de Konto erstellen, anmelden und Termin buchen und das Lastenrad abholen und zurückgeben während der Öffnungszeiten im Markt
- **Im Schlüsseltresor sind:** Schlüssel für Rahmenschloss, Kettenschloss, Faltschloss und Akku

**Ausleihort: Supermarkt Tante Enso (Rad und Tresor)
Vögelzen**



RÜCKGABE

- **Schlüssel und Akku nach der Nutzung zurückgeben und aufladen (Tresor)**
- **Fahrrad mit Rahmenschloss abschließen Und mit Kettenschloss und Faltschloss fest an den Fahrradbügel anschließen**



NUTZUNGSOPTIONEN

- Transportbox ohne Verdeck: Kinder o. Lasten transportieren
- Transportbox halb (Bild 3) o. abgedeckt mit Verdeck (Bild 4)
- Maximales Ladungsgewicht 125kg
- **Fahrrad mit Rahmenschloss, Kettenschloss und Faltschloss (fest anschließen bei Pause und vor der Rückgabe)**



Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4

AKKU, MOTOR/DISPLAY BEDIENEN

- **Akku/Batterie einsetzen:** (1) ausgeschalteter Akku, (2) Schlüssel in Akkuschloss, (3) Schlüssel gegen Uhrzeigersinn drehen, (4) Akku mit Kontakten auf untere Halterung am E-Bike legen, (5) Akku kippen, bis er einrastet (Klicken), (6) Schlüssel entfernen



- **Akku/Batterie ausbauen:** (1) Akku ausschalten, (2) Schlüssel in Akkuschloss, (3) Schlüssel gegen Uhrzeigersinn drehen, (4) Akku aus dem oberen Teil des Akkus kippen

Display/Motor an – und ausschalten

- Ein/Aus-Taste  links oben drücken, Fahrradmotor geht an und man kann Losfahren
- **Immer Licht angeschaltet lassen!!**



GANGSCHALTUNG UND UNTERSTÜTZUNG

- Gangschaltung: Schalten der Gänge mit Drehen des Griffschalters rechts
- Motorunterstützung: hohe und niedriger Fahrmodi: +/-
- Display-Anzeige ändern: </>
- Schiebehilfe: (-) Minus-Taste gedrückt halten beim Schieben



FAHRRADSTÄNDER

- Beim Fahren Fahrradständer komplett hochklappen, **mit dem Fuß nachschieben**
- Beim Abstellen: Ständer nach unten klappen, Fuß aufsetzen auf den Ständer und dann Fahrrad zu sich heranziehen



Auf diese Höhe klappen

WEITERE AUSSTATTUNG

- Schlüssel ist für Rahmen- und Faltschloss und Akku/Batterie
- Kette zum Anschließen
- Rahmenschloss unter Sattel, Faltschloss am Hinterrad
- Sattel verstellbar mit Schnellspannern
- Transportbox mit Verdeck
- Kindertransport: Anschnallgurt mit Kindersicherung



Transportbox mit Anschnallgurt